

登録カード削除方法

- ① コントローラーのMボタンを押す。
- ② 暗証番号4桁(初期0000)を入力し、Eボタンを押す。
テンキーにて操作
0 2 ← 詳細登録メニューを選択
↓
1 0 ← カード・暗証番号を選択
↓
0 2 ← 登録を選択
- ③ ▼▲ボタンにて削除したい番号を選択し、Eボタンを押す。
- ④ メモリークリアボタンを押し、番号が消えた事を確認してからEボタンを押す。
M
M
M
M
M } Mボタンを5回押す。
- ⑤ 「内容を更新しますか？」と表示が出ましたら、1 はい を選択し、完了です

