


済スタンプ交換手順書



1



グレーのつまみを手前に倒して、クッションマットを外す。

拡大図



2

済スタンプケースのグレーのつまみをつまんで手前に引き出す。



3

済スタンプケースの左側からスタンプを取り出し、新しいスタンプを挿入する。