

MX2610FN

節電モードの時間変更




トータル オフィス プランニング
株式会社トッポ



1 「設定」をタッチする。



2 「管理者ログイン」をタッチする。




3 パスワード入力欄をタッチする。



4 パスワードを入力する。

パスワード: **admin**

5 「OK」をタッチする。



6 「ログイン」をタッチする。



7 スクロールバーにて画面を下へスクロールし、「省エネルギー設定」をタッチする。

8 スクロールバーにて画面を下へスクロールし、「パワーマネジメント設定」をタッチする。



9 「予熱モードの設定」もしくは「オートパワーシャットオフの設定」の設定したい方の時間枠をタッチする。

メモ

予熱

電源を入れたままの状態、複合機の使用をせずに本機を放置しておいたとき、自動的に低消費電力にする機能。

オートパワーシャットオフ

操作終了後から所定時間が経過すると、自動的に電源を切ることで消費電力を節減する機能。



10 右下の10キーで時間を入力し、右上「X」ボタンでポップアップ画面を閉じる。

11 「登録」をタッチする。

12 調整完了後、「閉じる」をタッチする。