


MX2310F


節電モードの時間変更




トータル オフィス プランニング
株式会社トッポ



1 「システム設定」ボタンを押す。



2 「管理者パスワード」をタッチする。



3 パスワード入力欄をタッチする。




4 パスワードを入力する。

パスワード: **admin**


5 「OK」をタッチする。



6 「OK」をタッチする。



7 「省エネルギー設定」をタッチする。



8 スクロールバーにて画面を下へスクロールし、「オートパワーシャットオフ設定」もしくは「予熱モードの設定」の設定したい方の時間枠をタッチする。

メモ

予熱

電源を入れたままの状態、複合機の使用をせずに本機を放置しておいたとき、自動的に低消費電力にする機能。

オートパワーシャットオフ

操作終了後から所定時間が経過すると、自動的に電源を切ることで消費電力を節減する機能。

9 10キーで時間を入力する。

10 「OK」をタッチすると設定が反映されます。