


受信FAXプレビュー設定


1



1

「システム設定」キーを押す。


2



2

「管理者パスワード」をタッチする。


3



3

中央の長方形の枠内をタッチする。

4



4

パスワード「admin」(小文字)

a
d
m
i
n

入力後、「OK」をタッチする。




5

「OK」をタッチする。



6

「操作設定」をタッチする。



7

「プレビュー設定」をタッチする。



8

「受信データの画像確認設定」の枠をタッチするとレ点が付いたり、消えたりする。

受信FAXプレビューを停止するときはレ点を消す。
 受信FAX画像は設定後に自動で印字されます。
 設定後、「OK」をタッチして、「リセット」キーを押す。