

受信FAXプレビュー操作手順 -MXシリーズ-

【1】 受信FAX画像を確認する

1

① 受信FAX画像を確認するには「はい」(1)もしくは、点滅しているマーク(2)をタッチする。

受信FAXプレビューの機能ONの表示

2

② 確認する項目(1)をタッチして、「画像確認」(2)をタッチする。

3

③ 受信FAX画像が閲覧できる。

【2】 受信FAX画像を印刷する


1



① サムネイルの画面もしくは、
画像確認の画面で「印刷」をタッチする。



2



② 「OK」をタッチすると印刷される。
同時にそのデータは削除される。


【3】 受信FAX画像を拡大縮小する

1



① 画面右側の「拡大縮小」キーを使用する。

2



① 「+」キーで拡大、「-」キーで縮小する。目安として虫眼鏡のマークが左右に移動する。

画像が縮小


【4】 受信FAX画像の特定箇所を確認する



① 画像右側および下側にあるスライダーを移動すると画像表示ポジションが変化する。

【5】受信FAX画像が逆の場合

1



① 「表示の回転」をタッチすると表示画像が回転する。

2



② 上図のように**画像が逆さま**の場合、左回転・右回転どちらかのキーを2回タッチする。

【6】受信FAX画像の2ページ目以降を確認する




受信FAX画像が複数ページの場合、画像下の「ページ送り」キーをタッチすることで、2ページ目以降を閲覧できる。

【7】 FAXデータリストの表示方法を変更する

1




2



3




【8】 受信FAX画像を削除する



削除する項目(1)をタッチして、「削除」(2)をタッチする。

【9】 FAX受信画像を全選択する



「全選択」をタッチすると全ての受信FAX画像が選択される。その後、全画像を「印刷」したり、「削除」できる。

【10】 画面のコントラスト(明るさ)を調整する



画面右下の「コントラスト」キーをタッチして、「+」「-」キーで画面の明るさを調整できる。