


NX 電話帳修正手順書



1

電話帳キー(下キー)を押す。

フリガナ検索

■

[カナ]□

電話帳

2

ダイヤルキーでカナ入力をして、下キーを押す。

フリガナ検索

ヤマ■

[カナ]□

⇒

山内綾乃

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

⇒

3

決定キーを押す。

山内綾乃

⇒

山内綾乃
 TEL 0525831919

(決定)

4

メニューキーを押す。

山内綾乃
 TEL 0525 831919

⇒

1 184付与
 2 186付与
 3 編集

メニュー

5

上下左右キーで編集を選択して、決定キーを押す。

1 184付与
2 186付与
3 編集

⇒

名 山内綾乃
 カ ヤマウチアヤノ
 TEL 0525 831919

⇒

(決定)

削除する場合
4を選択する

6

上下左右キーで変更する項目を選択して、決定キーを押す。

↓番号変更の場合

名 山内綾乃
 カ ヤマウチアヤノ
 TEL 0525831919

⇒


電話番号入力

 0525831919

⇒


(決定)

- 次ページの変更項目
- 7 番号変更
 - 8 名称・フリガナ変更
 - 9 グループ変更
 - 10 メモリ番号変更




7-1

番号変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、最後に決定キーを押す。



7-2


上下左右キーで登録したいアイコンを選択して、決定キーを押す。



《ダイヤルキーで選択することもできます》

8


名称・フリガナ変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、最後に決定キーを押す。



10


変更が完了したら、保留キーを押す。

- ①メモリ番号変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、決定キーを押す。
- ②メモリ番号変更がない場合、決定キーを押す。最後に上書きは「はい」を選択して、決定キーを押す。



9

グループ変更がある場合、上下左右キーで登録先のグループを選択して、決定キーを押す。



※注意
迷惑電話着信拒否の機能を利用していると、グループ9で着信拒否設定していることがあります。その場合、グループ9に番号登録するとその相手先を着信拒否します。