


NX 電話帳修正手順書



1

電話帳キー（下キー）を押す。

フリガナ検索
 ■
 [カナ]□

2

ダイヤルキーでカナ入力をして、下キーを押す。

フリガナ検索
 ヤマ■
 [カナ]□

⇒

山内綾乃

1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 * 0 #

⇒

3

決定キーを押す。

山内綾乃

⇒

山内綾乃
 TEL 0525831919

決定

4

メニューキーを押す。

山内綾乃
 TEL 0525831919

⇒

1 184付与
 2 186付与
 3 編集

メニュー

5

上下左右キーで編集を選択して、決定キーを押す。

1 184付与
 2 186付与
 3 編集

⇒

名 山内綾乃
 カ ヤマウチアヤノ
 TEL 0525831919

⇒
決定

削除する場合
4を選択する

- 次ページの変更項目
- 7 番号変更
 - 8 名称・フリガナ変更
 - 9 グループ変更
 - 10 メモリ番号変更

6

上下左右キーで変更する項目を選択して、決定キーを押す。


↓番号変更の場合

名 山内綾乃
 カ ヤマウチアヤノ
 TEL 0525831919

⇒


電話番号入力
 0525831919

⇒
決定




7-1

番号変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、最後に決定キーを押す。



7-2


上下左右キーで登録したいアイコンを選択して、決定キーを押す。



《ダイヤルキーで選択することもできます》

8


名称・フリガナ変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、最後に決定キーを押す。



10


変更が完了したら、保留キーを押す。

①メモリ番号変更がある場合、クリアキーで削除する。ダイヤルキーで訂正して、決定キーを押す。
②メモリ番号変更がない場合、決定キーを押す。
最後に上書きは「はい」を選択して、決定キーを押す。



9

グループ変更がある場合、上下左右キーで登録先のグループを選択して、決定キーを押す。



※注意
迷惑電話着信拒否の機能を利用していると、グループ9で着信拒否設定していることがあります。その場合、グループ9に番号登録するとその相手先を着信拒否します。